

# Aan de slag in 5 stappen:

- 1** Steek de stekker in het stopcontact en stel de thermostaat in op stand 2-2.5  
Haal de plankjes ALTIJD uit de oven.
- 2** Na ca. **8-10 minuten voorverwarmen met gesloten deksel** heeft de oven de gewenste temperatuur bereikt. Open nu het deksel.
- 3** Controleer of het lampje brandt voordat je de pizza in de oven legt. **Het is van belang dat het lampje altijd brandt.** Het lampje geeft aan dat beide elementen in bedrijf zijn. Indien het lampje niet brandt, laat dan het deksel 2 minuten openstaan tot het lampje weer brandt.
- 4** Na het inleggen van de pizza de deksel sluiten. Je kunt eventueel de timer\* instellen op ca. 5 minuten. (\*niet alle modellen hebben een timer)  
**Tip!** Verschuif de pizza na een halve minuut bakken over de steen zodat deze niet blijft plakken.
- 5** Na ca. 5 minuten is de pizza klaar! Vanaf nu kun je iedere 5 minuten een knapperige smaakvolle pizza bereiden.

De volledige gebruiksaanwijzing is bij de oven bijgesloten.

## Onderhoud en reiniging!

Je dient de vuurvaste steen enkel met een vochtige doek af te vegen, gebruik hierbij geen schoonmaakmiddel. Doe dit pas als het apparaat volledig is afgekoeld. Je kunt de achtergebleven resten met een spatel verwijderen. Verder is er geen onderhoud nodig. De karakteristieke zwarte plekken die na verloop van tijd op de steen ontstaan beïnvloeden geenszins de smaak van de pizzabodem.